

Состав работ:

- 01 Разметка винтовой сваи по длине.
- 02 Подача винтовой сваи к месту погружения.
- 03 Погружение винтовой сваи.
- 04 Нарращивание винтовой сваи.
- 05 Подразезание винтовой сваи до проектной высоты.
- 06 Перемещение к месту погружения следующей сваи.

01 Разметка винтовой сваи по длине.
02 Погружение винтовой сваи.

05-01-082-05 Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 168 мм на глубину 6 м гидравлическим на экскаваторе
05-01-082-06 При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-05
05-01-082-07 Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 168 мм на глубину 6 м гидравлическим на автомобиле
05-01-082-08 При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-07
05-01-082-09 Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 219 мм на глубину 6 м гидравлическим на экскаваторе
05-01-082-10 При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-09
05-01-082-11 Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 219 мм на глубину 6 м гидравлическим на автомобиле
05-01-082-12 При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-11
05-01-082-13 Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 325 мм на глубину 6 м гидравлическим на экскаваторе
05-01-082-14 При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-13
05-01-082-15 Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 325 мм на глубину 6 м гидравлическим на автомобиле
05-01-082-16 При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-15

[illegible]